

# Klik S raitisilmaventtiili

**KLIC S venttiili** avataan ja suljetaan painamalla venttiilin päistä. Venttiili jakaa ilman auki- asennossa tasaisesti ympäristöön, jolloin ilma sekoittuu huoneilmaan ja vedon tunne on mahdollisimman pieni. Raikas ilma voidaan ohjata puoliasennossa joko oikealle tai vasemmalle.

Venttiiliä ei suositella suljettavaksi, jotta asunon ilmanvaihto saa riittävästi korvausilmaa. Puutteellinen korvausilma aiheuttaa haitallista vetoa postiluukuista, ovien alta tai pahimmillaan viemäreistä. Jos ulkona on savua tai muuta tilapäistä haittaa, venttiili voidaan haitan ajaksi sulkea.

**Puhdistus.** KLIC S venttiilin pintaosat voidaan pyyhkiä miedolla pesuaineella kostutetulla rätillä tai pyyhkeellä.

## Suodattimien vaihto

### Avattava ikkuna

Suodatin vaihdetaan avaamalla ikkunan puite ja poistamalla suodatin yläkarmista. Ilmakanavat sekä puitteen yläpuolelta että yläkarmista (venttiilin yläpuolella) voidaan imuroida, kun suodatin on poistettu.



*Suodattimien vaihto avattavassa ikkunassa.*



*Venttiili kokonaan auki.*



*Venttiili puoliksi auki.*



*Venttiili kokonaan kiinni.*

## Suodatintyypit

KLIC S vakioitoimitukseen kuuluu musta **G1-S30 suodatin**. Tämä suodatin voidaan huuhdella juoksevalla vedellä, suosituksena vähintään kaksi kertaa vuodessa. Muista kuivata suodatin huolellisesti huuhtelun jälkeen.

G1-S30 suodatin kannattaa kuitenkin vaihtaa uuteen vähintään kahden vuoden välein, koska suodattimeen voi kertyä epäpuhtauksia.

- Tyyppi: Klik S suodatin G1-S30 16x300

KLIC venttiiliin on saatavilla myös valkoinen **G4 tehosuodatin**. Tehosuodattimia ei voi pestä, ne suositellaan vaihdettavaksi 2-4 kertaa vuodessa uusiin. Vaihdon tarve riippuu ulkoilman katu- ja siitepölyn määrästä, joten suodattimet kannattaa tarkastaa ainakin 3 kuukauden välein.

- Tyyppi: Klik S tehosuodatin G4 16x300

**Suodattimien tilaus.** Uusia suodattimia saa kätevästi Pihlan verkkokaupasta:  
**[www.pihla.fi/kauppa](http://www.pihla.fi/kauppa)**

# Klik S raitisilmaventtiilin irrotus

## Kiinteä ikkuna ja parvekeovi

Suodatin vaihdetaan irrottamalla venttiilin suulake. Ks. venttiilin irrotus. Ilmakanava voidaan imuroida sisäpuolelta, kun suodatin on poistettu. Myös venttiilin suulake on helppo puhdistaa määrällä rätillä tai imuroida irrallaan.

## KLIK S venttiilin irrotus

Työnnä taltta-ruuvimeisseli tai muu sopiva työkalu venttiilin reunimmaisesta aukosta sisään ja paina takaosassa oleva metalliklipsi irti muoviosasta. Klipsi painuu hiukan syvemmälle ilmakanavaan. Voit lyödä kevyesti kämmenellä ruuvimeisselin päähän, mutta älä väännä. Tee sama ylä- ja alapuolelta venttiilin molemmista päistä. Kuvat 1 ja 2.

Ota venttiili irti, klipsit jäävät ilmakanavaan. Kuva 3.

Irrota klipsit ilmakanavasta ja laita ne kuvan mukaisesti venttiiliin molempiin päihin. Kuva 4.

Tarkista venttiilin toiminta (auki-kiinni) ja paina venttiili takaisin paikalleen. Kuva 5.



Kuva 1.



Kuva 2.



Kuva 3.



Kuva 4.



Kuva 5.